Anschlussplan für den MM TXE-IR-Ausbau Sender Best.-Nr.: 13-00410 mit “4 in1” und “2 in 1” Decoder für Tamiya MFC-01 (Best.-Nr.: 30-56511)

Rücklichter mit LED-Platinen 10-00410

Schaltfunktion Propkanal 1:
4 Schaltfunktionen aus 1 Propkanal:
Nebelschlussleuchte (NSL): kurz nach oben
Funktion 1: kurz nach unten
Funktion 2: lang nach oben
Funktion 3: lang nach unten
“oben” und “unten” kann je nach Sendereinstellung vertauscht sein
Es kann auch ein Taster mit Neutralstellung (10-F1600) verwendet werden
NSL und Funktion sind Speicherkanäle
Brücke BR1 gesteckt: Funktionen 2 und 3 sind Speicherkanäle
Brücke BR1 offen: Funktionen 2 und 3 sind Tastkanäle

Schaltfunktion Propkanal 2:
2 Schaltfunktionen aus 1 Propkanal:
Stützenmotor auf- und abwärts,
beide Funktionen sind Tastfunktionen
“oben” und “unten” kann je nach Sendereinstellung vertauscht sein
Es kann auch ein Taster mit Neutralstellung (10-F1600) verwendet werden

Einstellanleitung Rücklicht / Bremslicht:
IR-Anlage mit Blinker links und rechts testen, bei Fehlfunktion Kabel und Anschlüsse prüfen
Einstellen Rücklicht:
Einstellpoti Rücklicht und Bremslicht in Richtung 1 drehen (entgegen dem Uhrzeigersinn), am Zugfahrzeug Rücklicht einschalten (Bremslicht aus!), Poti im Uhrzeigersinn drehen, bis im Auflieger das Rücklicht an ist
Einstellen Bremslicht:
Rücklicht aus- und Bremslicht einschalten, dann Poti Bremslicht im Uhrzeigersinn drehen, bis im Auflieger an ist. Schaltfunktionen prüfen. Damit ist die Einstellung beendet.

Einstellung der IR-Sendeleistung
Das Poti für die IR-Sendeleistung ganz nach + drehen
IR-Verbindung mit Blinkern prüfen,
Poti in Richtung - drehen bis Verbindung unterbrochen ist
Poti wieder etwas in Richtung + drehen (ca. 5-10 Grad)
Bei IR-Verbindung durch den Königsbolzen muss die Sendeleistung reduziert werden um Störungen zu vermeiden



Der IR-Sender 10-00410 steuert bei dem IR-Empfänger 10-00411 folgende Funktionen:

1 Rücklicht und Kasteneckenbel.
2 Bremslicht
3 Blinker links
4 Blinker rechts
5 Nebelschlusslicht
6 Rückfahrlicht
7 Funktion 1
8 Funktion 2
9 Funktion 3
10 Motorstütze aufwärts
11 Motorstütze abwärts

Am Sender selbst sind verfügbar:

1 Rücklicht und Kasteneckenbel.
2 Bremslicht
3 Blinker links
4 Blinker rechts
5 Nebelschlusslicht
6 Rückfahrlicht
7 Funktion 1
8 Funktion 2
9 Funktion 3



Anschlussplan für den MM TXE-IR-Ausbau Sender Best.-Nr.: 13-00410
mit “4 in1” und “2 in 1” Decoder für Tamiya MFC-01 (Best.-Nr.: 30-56511) Rücklichter mit Original-LED´s

Einstellanleitung Rücklicht / Bremslicht:
IR-Anlage mit Blinker links und rechts testen, bei Fehlfunktion Kabel und Anschlüsse prüfen
Einstellen Rücklicht:
Einstellpoti Rücklicht und Bremslicht in Richtung 1 drehen (entgegen dem Uhrzeigersinn), am Zugfahrzeug Rücklicht einschalten (Bremslicht aus!), Poti im Uhrzeigersinn drehen, bis im Auflieger das Rücklicht an ist
Einstellen Bremslicht:
Rücklicht aus- und Bremslicht einschalten, dann Poti Bremslicht im Uhrzeigersinn drehen, bis im Auflieger an ist. Schaltfunktionen prüfen. Damit ist die Einstellung beendet.

Schaltfunktion Propkanal 1:
4 Schaltfunktionen aus 1 Propkanal:
Nebelschlussleuchte (NSL): kurz nach oben
Funktion 1: kurz nach unten
Funktion 2: lang nach oben
Funktion 3: lang nach unten
“oben” und “unten” kann je nach Sendereinstellung vertauscht sein
Es kann auch ein Taster mit Neutralstellung (10-F1600) verwendet werden
NSL und Funktion sind Speicherkanäle
Brücke BR1 gesteckt: Funktionen 2 und 3 sind Speicherkanäle
Brücke BR1 offen: Funktionen 2 und 3 sind Tastkanäle

Schaltfunktion Propkanal 2:
2 Schaltfunktionen aus 1 Propkanal:
Stützenmotor auf- und abwärts,
beide Funktionen sind Tastfunktionen
“oben” und “unten” kann je nach Sendereinstellung vertauscht sein
Es kann auch ein Taster mit Neutralstellung (10-F1600) verwendet werden

Einstellung der IR-Sendeleistung
Das Poti für die IR-Sendeleistung ganz nach + drehen
IR-Verbindung mit Blinkern prüfen,
Poti in Richtung - drehen bis Verbindung unterbrochen ist
Poti wieder etwas in Richtung + drehen (ca. 5-10 Grad)
Bei IR-Verbindung durch den Königsbolzen muss die Sendeleistung reduziert werden um Störungen zu vermeiden







Der IR-Sender 10-00410 steuert bei dem IR-Empfänger 10-00411 folgende Funktionen:

1 Rücklicht und Kasteneckenbel.
2 Bremslicht
3 Blinker links
4 Blinker rechts
5 Nebelschlusslicht
6 Rückfahrlicht
7 Funktion 1
8 Funktion 2
9 Funktion 3
10 Motorstütze aufwärts
11 Motorstütze abwärts

Am Sender selbst sind verfügbar:

1 Rücklicht und Kasteneckenbel.
2 Bremslicht
3 Blinker links
4 Blinker rechts
5 Nebelschlusslicht
6 Rückfahrlicht
7 Funktion 1
8 Funktion 2
9 Funktion 3